



Pflege von E-Gitarren

Behandeln Sie die Gitarre mit größter Sorgfalt. Zu feuchte oder trockene Luft, Nässe, große Hitze/Kalte, Sonneneinstrahlung sowie extreme klimatische Schwankungen können am Instrument irreparable Schäden wie Verwerfungen und Risse verursachen.

Nach jedem Gebrauch die Gitarre (v.a. Hals, Griffbrett und Saiten) mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch abwischen.

Hin und wieder kann das Instrument mit einer speziellen Gitarrenpolitur behandelt werden. Verwenden Sie keine handelsübliche Möbelpolitur!

Saiten wechseln

1. Lockern Sie die alte Saite durch Drehen der Stimm-Mechanik im Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Saite von der Gitarre.
2. Führen Sie die neue Saite von der Rückseite der Gitarre durch den Steg und stecken Sie sie am Kopf der Gitarre durch das Loch der entsprechenden Stimm-Mechanik. Es sollten etwa 3-4cm zum Aufwickeln bleiben.
3. Drehen Sie den Drehknopf (Flügel) der Mechanik gegen den Uhrzeigersinn und wickeln Sie die Saite auf.
4. Es sollten etwa 3-4 Wicklungen auf der Mechanik sein, wenn die Saite ihre endgültige Spannung (Tonhöhe) erreicht hat.