



Bogen Tipps

Kleine Wartungs- und Reinigungsarbeiten können am Bogen selber vorgenommen werden.

Bei allen Arbeiten, bei denen der Frosch abgenommen wird, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass der Frosch, bzw. die Haare sich nicht verdrehen. Bei dem Reinigen der Haare darf kein Alkohol an die Bogenstange geraten.

Bei Hitze ziehen sich die Bogenhaare zusammen

Es darf nicht vorgekommen, dass ein Bogen im Sommer auf einer Fensterbank abgelegt wird die der prallen Sonne ausgesetzt ist. Bei Hitze zieht sich das Haar zusammen und kann einen Bogen so stark unter Spannung versetzen, dass er bricht.

Bei Feuchtigkeit dehnt sich das Haar

Wenn Sie eine Reise in feuchtwarme Länder planen, überprüfen Sie, ob die Bogenhaare nicht zu lang sind (die Haare sollten beim kompletten Abspannen nicht zu stark durchhängen). Im feuchten Klima dehnen sich die Haare aus und es kann passieren, dass der Bogen sich nicht mehr richtig spannen lässt. Lassen Sie im Zweifelsfalle vor einer solchen Reise den Bogen vorher neu behaaren.

Bogenhaare auswaschen, Bogenhaare verschmutzt ?

Die Bogenhaare in der Nähe des Frosches können durch den Handschweiss stark verschmutzen.

Gerade Kinderbögen werden durch Anfassen der Haare verfettet, so dass das Kolofonium nicht mehr richtig an den Haaren haftet. Insbesondere bei Pianopassagen greift der Bogen dann beim Spielen nicht mehr richtig.

Die Pferdehaare haben mikroskopisch kleine Schuppen, die in Zusammenhang mit dem Kolofonium die Saite in Schwingung versetzen. Ein Orchestermusiker spielt täglich etwa 6 Stunden und lässt seinen Bogen ein bis zweimal im Jahr behaaren.

Bei einem Kinderbogen kann es jedoch ebenso vorkommen, dass nach einem halben Jahr die Haare nicht mehr greifen. Hier sind jedoch nicht die abgenutzten Bogenhaare Schuld sondern oft die vom Handschweiß verfetteten Bogenhaare.

Hier macht es Sinn, die Bogenhaare gründlich mit Spiritus (zum Lösen des Kolofoniums) und anschließend mit Wasser und etwas Seife (zum Lösen der Fette) auszuwaschen.

Bitte beachten Sie beim Reinigen der Bogenhaare, dass kein Alkohol an die Stange oder den Bogenfrosch kommt ! Alkohol kann den Lack, bzw. die Politur der Bogenstange auflösen !



Bogenfrosch reinigen

Die Silber- oder Neusilberbestandteile eines Bogens können "Anlaufen". Kolofonium und Handschweiss kann ebenfalls zu starken Verschmutzungen führen. Bevor gereinigt wird, sollten Sie unbedingt ein Stück Papier um den unteren Teil der Haare wickeln (wenn Sie wollen können Sie es auch mit einem Tesaband fixieren), das mit dem Froschring abschließt. Hier können Sie die Haare/Frosch beim Reinigen festhalten und es wird verhindert, dass Schmutz an die Haare gerät.

Silberputzmittel

Zum Reinigen bietet sich jedes Silberputzmittel an, das Sie auf einen Stofflappen geben sollten. Ein Leinenläppchen bietet sich hierbei sehr gut an. Sie tragen nun das Putzmittel auf die Silberbestandteile und lassen es etwas einwirken.